TYPE TR-0308

IMPULZUSGENERÁTOR



Gyártjas

ELEKTRONIKUS MÉRŐKÉSZÜLÉKEK GYÁRA 1163, Budapest, Cziráky u. 26-32. Telefon: 837-950 Telex: 22-45-35

Forgalomba hozza:

MIGÉRT MUSZER- ÉS IRODAGÉPÉRTÉKESITŐ VÁLLALAT 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 37.

> "511591- "III" pr. sz. 1982. F.k. Kiss Jovák József

TARTALOMJEGYZÉK

1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS ALKALMAZÁSI	_
TERULETE	3
2. MUSZAKI ADATOK	4
3. A MUSZER OSSZEÁLLITÁSA	10
4. A KÉSZÜLÉK ÉS FŐBB RÉSZEINEK MÜKÖDÉSE	
ÉS FELÉPITÉSE	11
4.1. Müködési elv	11
4.2. A készülék müködése (a tömbvázlat alapján)	11
4.3. Részletes müködési leirás	12
4.4. Mechanikai felépités	22
5. ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉSI UTASITÁSOK	24
5.1. A készülék ki- és visszacsomagc'ása	24
6. BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASITÁSOK	25
7. ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐKÉSZITÉSE	26
7.1. Ellenőrző és szabályozó szervek	26
7.2. Óvó rendszabályok	32
8. HASZNÁLATI ELŐIRÁSOK	33
8.1. Üzembehelyezés	33
9. MEGHIBÁSODÁSOK ÉS MEGSZÜNTETÉSÜK MÓDJA	I 34
9.1. A készülék szétszedése	34
9.2. Óvó rendszabályok a javitás alatt	34
9.3. Esetleges hibák és elháritásuk	34
10. MÜSZAKI KARBANTARTÁS	36
11. TÁROLÁSI SZABÁLYOK	36
MELLÉKLETEK	37

Oldal

1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE

A 11591 tipusu Impulzusgenerátor impulzus jelek előállitására szolgál. Az impulzusok paramétereinek változtathatósága lehetővé teszi, hogy a mérés- és hiradástechnika számos területén alkalmazzák, mint meghajtó v. vezérlő jelet szolgáltató generátort. Ujdonság a frekvencia, a szélesség és a késleltetési idő modulálásának lehetősége külső és belső jelről egyaránt, igy a müszer merőben új területeken is felhasználható.

A készülék külalakja esztétikus, kezelése egyszerü, a kezelőszervek elhelyezése könnyen áttekinthető. Az impulzusgenerátor modern félvezető eszközökből és integrált áramkörökből épült fel, melyek biztositják a megbizható és preciz üzemelést.

2. MÜSZAKI ADATOK

2.1. Inditási üzemm 6dok belső külső egyszeres kapuzott 2,1.1. Belső inditás Periódusidő tartomány 20 ns - 2 s (8 sáv)

(0,5 Hz - 50 MHz) A sávok felgsztása 20 ns - 200 ns 200 ns -2 us 2 jus -20_/us 20 jus -200 jus 200_jus -2 ms

> 20 ms 20 ms -200 ms

 \leq 0,1 % + 200 ps

2 ms -

VIII. 200 ms -

A sávok között finomszabályozó biztosítja a folyamatos beállitási lehetőséget és az egyes sávok átlapolását.

Periódusidő jitter 2.1.2. Külső inditás (EXT.)

DC - 50 MHz

Ismétlődési frekvencia Inditójel polaritás

pozitiv

Inditáshoz szükséges feszültség 1,5 V cs

A bemenetre adható max.

feszültség

+15 V

Bemeneti impedancia

> 500 ohm névleges

2.1.3. Egyszeres inditás (SP)

EXT állásban az előlapon lévő nyomógombbal lehetséges.

.2.1.4. Kapuzott inditás (GATE)

A belső vezérgenerátor a külső vagy belső kapuzó jellel szinkronizált működésű.

A pozitiv kapuzójel időtartama alatt a vezérgenerátor nem működik.

11591

A belső kapugenerátor specifikációja megegyezik a moduláló generátor adataival.

A kapuzáshoz szükséges

feszültség 2 V_{cs}

A bemenetre adható max.

feszültség + 15 V

≥ 500 ohm Bemeneti impedancia A kapuzójel frekvenciája DC - 5 MHz

2.2. Kimeneti üzemmódok

egyes impulzus kettős impulzus négyszöghullám külső szélesség belső moduláció külső moduláció

2.2.1. Kimenő inditójel (TRIG.OUT)

Minden adat 50 ohmos külső lezáráson értendő.

Hullámforma négyszög (külső inditás és egysze-

res inditás esetén arányos az in-

ditójel kitöltési tényezőjével)

Polaritás pozitiv Amplitudó ≥ 2 V

Felfutási idő ≥ 8 ns

2.2.2. Egyes impulzus üzemmód

Egyes impulzus üzemmódban a kimenő impulzus a kiadott inditójelhez képest a beállitott késleltetési idővel később jelenik meg.

2.2.3. Kettős impulzus üzemmód

Kettős impulzus üzemmódban a két impulzus közötti időtartam a beállitott késleltetéssel azonos.

2.2.4. Négyszöghullám üzemmód

A beállitott periódusidővel működő, közel 50 %-os kitöltési tényezőjü impulzus sorozat. Négyszöghullám üzemmódban a késleltető és szélességbeállitó kezelőszervek müködése hatástalan.

A kimenőjel külső inditás és egyszeres inditás esetén arányos az inditójel kitöltési tényezőjével.

2.2.5. Külső szélesség (EXT WIDTH)

Az EXT WIDTH bemenetre adott jel ismétlődési frekvenciájával és szélességével azonos kimeneti impulzus jelenik meg.

Inditójel polaritás

pozitiv

Inditáshoz szükséges feszültség 2 V cs.

Bemenetre adható max. fe-

szültség

+4 V

Bemeneti impedancia

50 ohm névleges

2.2.6. Késleltetési idő

10 ns - 1 s (8 sávban)

A sávok felosztása

I. 10 ns - 100 ns

II. 100 ns - 1_jus

1 us - 10 us

IV. 10 us - 100 us

V. 100 us -

1 ms -10 ms

VII. 10 ms - 100 ms

VIII. 100 ms - 1 s

A sávok között finomszabályozó biztositja a folyamatos beállitási lehetőséget és az egyes sávok átlapolását.

Késleltetési idő jitter

 \leq 0,1 % + 100 ps

Kitöltési tényező

50 %

2.2.7. Impulzus szélesség

10 ns - 1 s (8 sávban)

A sávok felosztása

10 ns - 100 ns

II. 100 ns -1 Jus

1,us -10 us

IV. 10 us - 100 us

100 us -

10 ms 1 ms -

VII. 10 ms - 100 ms

VIII. 100 ms -

1 s

A sávok között finomszabályozó biztositja a folyamatos beallitási lehetőséget és az egyes sávok átlapolását.

Impulzus szelesség jitter

Kitöltési tényező

≥ 50 %

2.2.8. Moduláció

A kimeneti impulzus periódusideje, késleltetése és szélessége külső forrásból vagy belső moduláló generátorból modulálható.

Modulációs frekvencia tartomány DC - 100 kHz

Bemeneti impedancia

≥ 500 ohm

Periódusidő (FM) modulációs

mélység

+15 % (+0,5 V-ra)

Késleltetés (PPM) modulációs

mélység

 $\pm 30 \% (\pm 0.5 \text{ V-ra})$

Szélesség (PWM) modulációs

mélység

 $\pm 30 \% (\pm 0.5 \text{ V-ra})$

Az időzitő sáv min. értékénél kisebb -, illetve max. értékénél nagyobb időzités modulációval sem állitható be.

2.2.9. Belső moduláló generátor

Ismétlődési frekvencia

250 Hz - 50 kHz

A belső moduláló generátorral egymástól függetlenül az alábbi üzemmódok szabályozására van lehetőség.

FM

PPM

PWM

GATE

A megvalósitható modulációs mélységek azonosak a külső modulációnál adottakkal.

2.3. Kimeneti impulzus adatok

Minden adat 50 ohmos külső lezárás esetén értendő.

Polaritás

pozitiv vagy negativ

normál vagy inverz

Forrás

50 ohm vagy áramgenerátor

(HIGH Z)

2.3.1. Amplitudo

40 mV - 10 V

Finomszabalyozás

≤ 5 V - > 10 V

(HIGH Z forrásról)

< 2,5 V - ≥ 5 V

(50 ohm forrasról)

Osztó

x2, x4, x8

(az egyes osztótagok egymástól

függetlenül bekapcsolhatók)

Tullövés

€ 5 %

(5 V amplitudónál, 50 ohm forráson és min. átkapcsolási időnél mérve)

2.3.2. Álkapcsolási idő

(50 ohm forrásról)

5 ns - 0,5 s (8 sávban)

A sávok felosztása

I. 5 ns - 50 ns

II. 50 ns - 500 ns

III. 500 ns - 5/us

IV. 5/us - 50/us

V. 50 us - 500 us

VI. 500 us - 5 ms VII. 5 ms - 50 ms

VIII. 50 ms - 500 ms

Az átkapcsolási idő értékek az amplitudó finomszabályozó max. állására vonatkoznak.

A felfutási- és visszafutási idők egy-egy sávon belül egymástól függetlenül folyamatosan szabályozhatók és biztositják az egyes sávok átlapolását.

2.3.3. Alapvonal eltolás (OFFSET)

 \geq (+5 V) - \leq (-5 V)

(HIGH Z forráson)

> (+2,5 V) - < (-2,5 V)

(50 ohm forráson)

(folyamatosan szabályozható

1 sávban)

11591

HIGH Z forrás esetén az alapvonal eltolás értékét az amplitudó osztó bármely osztófokozat bekapcsolása esetén hozzávetőleg a felére osztja.

2.4. Hálózati adatok

2.4.1. Feszültség 110,127,220 V <u>+</u> 10 %

2.4.2. Frekvencia 50/60 Hz

2.4.3. Fogyasztás max. 100 VA
2.5. Méretek 132.5 x 443 x 354 mm

2.5. Méretek 132,5 x 443 2.6. Tömeg kb. 9 kg

2.7. Klima adatok

2.7.1. Normál és névleges üzemi feltételek

2.7.1.1. Környezeti hőmérséklet +10°C ... +35°C

2.7.1.2. Levegő relativ páratartalma max. 85 %

2.7.1.3. Légnyomás 600....1060 mbar

2.7.2. Üzemeltetési határfeltételek

2.7.2.1. Környezeti hőmérséklet +5°C....+40°C

2.7.2.2. Levegő relativ páratartalma max. 85 %

2.7.2.3. Légnyomás 6002.7.3. Szállitási és tárolási feltételek

2.7.3.1. Környezeti hőmérséklet -25°C....+55°C

2.7.3.2. Levegő relativ páratartalma max. 98 %

2.7.3.3. Légnyomás 600....1060 mbar

2.8. Periodikus ütésvizsgálat

2.8.1. Az ütés időtartama 12 ms

2.8.2. A gyorsulás max. értéke 50 m/s²

2.8.3. Az ütések száma

2.9. A készülék alapvetően az alábbi szabványoknak tesz eleget:

1000

2.9.1. MSZ 94-70

2.9.2. RSZ 2657-73; RSZ3824-73; RSZ 3825-73; RSZ 4492-74

3. A MÜSZER ÖSSZEÁLLITÁSA

3.1. Type 11591 (TR-0308) Impulzusgenerátor		1 0	lb
 3.2. Tartozékok 3.2.1. "A" tartozékok (a készülék árában bennfogl Type 1004 Hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó dugókkal T. 1004-1 50 obmos kábel (1 m) 	alt)) 1	dЬ
mindkét végén BNC csatlakozó dugó (BNC/4360001185)			db db
Kiemelő kártya Használati utasitás Csöves olvadóbiztositó betétek			db
H.Schurter A.G. 220 V (hálózat) FST+500 mA + 5x20 (késleltetett) 110 ill. 127 V FST + 1 A + 5x20 (késleltetett)		2	db db db
FOT + 1,6 A + 5x20 (késleltetett)			-8-

4. A KÉSZÜLÉK ÉS FŐBB RÉSZEINEK MÜKÖDÉSE ÉS FELÉPITÉSE

4.1. Müködési elv

A készülék müködési elvét az 1. ábrán látható tömbvázlat mutatja. A készülék villamos szempontból a következő főbb részekre tagozódik

- ī. Tápegység
- II. Frekvencia egység
- III. Késleltető egység
- IV. Szélesség egység
- V. Kimeneti egység
- VI. Belső kapuzó és moduláló generátor

4.2. A készülék müködése (a tömbvázlat alapján)

A tápegység (I) szolgáltatja a szükséges tápfeszültségeket az egyes fokozatoknak.

A frekvencia egység (II) változtatható frekvenciáju négyszögjelet állit elő, amely a késleltető egység (III) bemenetére kerül.

A késleltető egység (III) bemenetére kerülő négyszögjel egy monostabil multivibrátort indit, amely a késleltetési időt állitja elő.

A szélesség egység (IV) bemenetére kerül a késleltető egység (III) által előállitott jel. Ennek visszafutó éle inditja a szélesség monostabil multivibrátort, amely a szélességi időt határozza meg. Ha a késleltető egységről (III) érkező jel mindkét élére indul a szélesség monostabil multivibrátor, akkor kettős impulzust állit elő a készülék.

A végfokozat (V) max. 10 V amplitudóju (50 ohm-on) jellé alakitja a szélesség egység (IV) jelét, vagy a négyszögjelet, amelyet a frekvencia egység (II) állit elő. Ezenkivül elvégzi a kimenőjel amplitudószabályozását (finom és durva) valamint az alapvonal eltolást is.

A belső kapuzó és moduláló generátor (VI) háromszög jelet állit elő a írekvencia egység (II), késleltető egység (III) és szélesség egység (IV) belső modulálására, és négyszögjelet a frekvencia egység (II) belső szinkron kapuzására.

4.3. Részletes müködési leirás

A készülék működésének részletesebb ismertetése a villamos kapcsolási rajzok megfelelő poziciószámaira való utalással történik.

4.3.1. A tápegység ismertetése

A tápegység feladata a készülék többi egységét megfelelő tápfeszültséggel ellátni, ennek megfelelően a következő tápfeszültségeket állitja elő.

+ 18 V: A D2, D3 dióda kétutas egyenirányitót alkot. Az egyenirányitott feszültséget a C1 kondenzátor szüri, majd a TR1 áteresztő tranzisztor kollektorára kerül. TR1 emitteréről IC 2 tápegység IC vezérlőfeszültséget kap, mely alapján TR l bázisát vezérli. A tápveszültség értékét P 10. potenciométerrel lehet beállitani.

- 18 V: A müködés elve tökéletesen megegyezik a +18 V-os tápegység müködésével. -32 V: A müködés elve tökéletesen megegyezik a -18 V-os tápegység müködésével.

+ 5 V: A D10, D11, D12, D13 diódák által szolgáltatott egyenfe-szültségből IC l tápegység IC állitja elő a +5 V-os tápfe-szültséget.

4.3.2. Frekvencia egység ismertetése

A frekvencia egység az 1. ábrán látható tömbvázlat alapján, több kisebb egységből épül fel.

Frekvencia astabil multivibrátor (1) müködése. Tételezzük fel, hogy TR106, TR107-ből álló astabil multivibrátorban TR106 nyitva van, TR107 pedig zárva. Ebben az esetben TR106-on átfolyik TR102 áramgenerátor árama, és a két emitter között levő kapacitáson keresztül (C104, C105) TR103 árama is.

Ekkor TR106 kollektora D109 dióda miatt kb. +2 V-on van. Ezért TR107 bázisa a D106 Zener diódán keresztül kb. 7,1 V-on, a kollektora D108 dióda miatt kb. 0,5 V-on van. Igy TR106 bázisa D105 Zener diódán át +4,6 V feszültséget kap. Ahhoz, hogy TR107 ranzisztor kinyisson, emitterén +7,8 V-nak kell lenni. Mivel TR103 áramgenerátor árama átfolyik C104 és C105 kondenzátoron, és azok egyik fele fix ponton van (mivel TR106 tranzisztor bázisán +4,3 V, igy emitterén +5 V van), a másik fele fokozatosan pozitiv irányban változik, mert TR103 árama tölti. Belátható, hogy ha ez a feszültség eléri az előbb emlitett +7,8 V-ot, a TR107 tranzisztor kinyit, kollektorfeszültsége pozitiv irányban változik, igy D108 dióda lezár, D110 dióda kinyit, és megfogja TR107 kollektorfeszültségét +2 V-nál.

13

pozitiv feszültségváltozás hatására lezár (+7,1 V), és kollektora a +2 V helyett (D109 zárása miatt) - 0,5 V-ra áll be, mert D107 kinyit. Ez TR107 bázisán D106 diódán keresztül +4,3 V feszültséget állit be. Ekkor TR103 áramgenerátor árama átfolyik TR107-en, és TR102 áramgenerátor árama C104 és C105 kondenzátorokon keresztül szintén átfolyik a nyitott tranzisztoron, TR106 emitterét pozitiv irányba változtatva. Amikor TR106 emitterfeszültsége eléri a +7,8 V-ot, akkor a tranzisztor kinyit, és a folyamat kezdődik elől-ről.

Ezzel az oszcilláció bekövetkezik. TR108 és TR109 áramgenerátorok árama abszolut értékben megegyezik TR102 és TR103 áramával, de előjelük ellenkező. Ha tehát TR106 nyitva van, átfolyik rajta TR102 és TR103 árama. Ennek az áramnak a felét TR108 veszi el, a másik felét D109 dióda vezeti el a +1,5 V-os megfogószint felé. Tehát a diódán csak egy áramgenerátornyi áram folyik. TR107 ilyenkor zárva van, ezért D110 is zárva van és TR109 árama D108 diódán állitja be a -0,5 V-os kollektorfeszültséget. Természetesen a billenőtranzisztorok forditott helyzetében az áramgenerátorok is feladatot cserélnek.

A frekvencia szabályozása finoman az áramgenerátorok áramának változtatásával, durván a kondenzátorok váltásával történik. Az áramgenerátorok áramának változtatását a bázisaikon levő feszültség változtatásával lehet elérni, amit TR118 emitterkövetőn keresztül P1 szabályoz. TR104 és TR105 tranzisztorok nyításával, illetve lezárásával lehet a kondenzátorokat váltani.

TR101 biztosítja, hogy TR102, TR103, és TR108, TR109 azonos abszolut értékü áramot szolgáltasson. Mivel D109, D110 diódák a rajtuk átfolyó áram nagyságával összefüggően változtatjaák nyitóirányu feszültségüket, ezt kompenzálni kell a megfogószint változtatásával, amit TR111, TR113, TR114 valósit meg. A megfogószint alaphelyzetét P102 segitségével lehet beállitani.

A szinkronkapu erősítőről érkező jel TR116, TR117 közös emitterpontjára érkezik. Alaphelyzetben, ha nincs kapuzás, a kapuzó erősitőről olyan feszültség jut a közös emitterpontra, hogy TR116 PNP tranzisztor nyitva van. Ilyankor emittere - amely megegyezik TR115 bázispontjával - 0,7 V-tal pozitivabb a bázisánál, amire TR118 emitterkövető feszültsége jut. Ezzel TR115 bázisán ugyanakkora feszültség van mint emitterén, mivel TR103 bázisán is akkora feszültség van, mint TR116-én és TR103 is PNP tranzisztor, igy emitterén 0,7 V-tal pozitivabb jel van, mint bázisán. Ilyenkor TR103 áramgenerátor müködik, tehát az oszcilláció az astabil multivibrátorban fennáll. Ha a kapuzó erősitőről TR118 emitterfeszültségénél negativabb feszültség érkezik, akkor TR116 lezár, és TR117 kinyit. Ekkor TR117 emitterén - ugyanakkor TR115 bázisán - 0,7 V-tal negativabb feszültség lesz mint a bázisán. TR103 lezár, mivel TR115 emittere - és ezzel TR103 emittere is - azonos potenciálon van TR103 bázisával. TR103 áramgenerátor nem szolgáltat áramot, ezzel az oszcilláció megszünik, az astabil multivibrátor stabil helyzetbe áll be, igy a kapuzás létrejön. Az astabil multivibrátor mindig azonos helyzetben áll le mégpédig ugy, hogy TR106 nyitva van, TR107 pedig zárva.

Ezért ha a kapuzójel megszünik, az oszcilláció mindig ugyanabból a pozicióból indul ujra, igy szinkronban van a kapuzójellel. Az astabil multivibrátor jele R139 és R140 ellenálláson keresztül egy kicsatoló differenciálerősitőre kerül, amelynek kollektorairól a jel két irányba osztódik szét. Egyrészt a frekvenciaosztóra (2) másrészt a szelektorra (3) kerül.

A frekvenciaosztó (2) bemenete a TR125, TR126 differenciálerősitő. Ezt TR127 földelt emitteres tranzisztor követi, amelynek kollektora az IC101-IC106 integrált áramkörökből felépített osztóláncra csatlakozik. Ez 10-es osztókból áll, és négyszögjelet szolgáltat. S9 frekvencia kapcsoló által vezérelt NAND kapukról vehető le a megfelelő frekvenciáju négyszöghullám. A frekvenciaosztó kimenete IC109 integrált áramkör kimenete, amely a szelektorra kapcsolódik.

A szelektor (3) feladata, hogy a különböző helyekről érkező jelekből a beállitott üzemmódnak megfelelő jelet válassza ki. A beérkező jelek differenciálerősitőkre jutnak (az astabil multivibrátorról TR128, TR129, a frekvenciaosztóról TR130, TR131, a külső inditás erősitőről (4) a TR154, TR155-re). Ezen differenciálerősitők emitterellenállásai egy-egy kapcsolótranzisztoron keresztül TR141 áramgenerátor kollektorára csatlakoznak. Amelyik kapcsolótranzisztor be van kapcsolva, TR141 árama azt a differenciálerősitőt müködteti, igy az azon levő jel jut el TR137, TR138 bázisára, és azon keresztül a kimenetre. A szinkron kimenet erősitője a TR136 emitterkövetőről van vezérelve.

A külső inditó jel inditás erősitőjére (4) kerül, D117, D118, D119, D120 diódákon keresztül a jel TR132 és TR133-ra kerül, onnan pedig a szelektorra.

A szinkron kapuerősitőre (5) a szinkron kapubemenetről D123, D124, D125, D126 diódán keresztül kerül a jel, amely azután TR144, TR145 differenciálerősitőt vezérli. Ez a differenciálerősitő vezérli az astabil multivibrátor működésénél leirt módon TR116, TR117 közös emitterét.

A írekvenciamodulálás erősitőjének (6) kimenete az astabil multivibratorban D107, D108 diódák közös anódpontjára csatlakozik. Alaphelyzetben ennek a pontnak 0 V feszültségünek kell lenni. Ha az erősitőre moduláló jel érkezik, akkor kimeneti pontja megváltoztatja feszültségét a bemenőjel függvényében, és az eredetileg 0 V feszültségü alsó megfogószintet megváltoztatja. Belátható, hogy ha ez a feszültség negativ, akkor a C104, C105 kondenzátornak nagyobb feszültségre kell töltődnie a billenéshez, igy hosszabb ideig töltődik, és ezzel a frekvencia lecsökken. Ha az alsó megfogószint pozitiv, akkor természetesen a frekvencia nagyobb lesz az eredetinél.

4.3.3. A késleltető egység ismertetése

A késleltető egység is több kisebb egységből épül fel. A bemenetre érkező inditójel kétfelé ágazik. Egyrészt a TR303, TR304 tranzisztorokból álló négyszögjel differenciálerősitőre (7) kerül (mely a négysző jelét a végfokozatra juttatja), másrészt a TR301, TR302 differenciálerősitőre, amely a késleltető monostabil multivibrátor (8) bemenete. TR302 tranzisztor kollektorköri munkaimpedanciája L301 induktivitás, amely a bázisra adott négyszögjelből – differenciálás utján - pozitiv és negativ impulzusokat állit elő. D302 dióda ezen impulzusokat egyenirányitja, csak a negativ impulzusokat engedi át. Ezek az impulzusok TR305, TR306 billenőtranzisztorokból álló monostabil multivibrátor inditójelei. Alaphelyzetben TR305 vezet, bázisa D303 és D304 diódán keresztül - 4,6 V, emittere - 5,3 V feszültségen van. Átfolyik rajta TR307 áramgenerátor árama, ezért kollektora - 0,5 V potenciálon van (D306 nyitott). TR306 bázisa D305 Zener diódán keresztül - 5,6 V-on van. Mivel D308 dióda vezet, és áram folyik át rajta R318 ellenállásra, a TR306 emitterfeszültsége - 5,1 V, tehát le van zárva. Ha L301 tekercsről negativ impulzus érkezik, TR305 lezár, kollektora kb. +3 V potenciálra ugrik, ami D305 diódán átjutva kinyitja TR306-ot. TR306-on átfolyik R318 árama, és C306 kondenzátoron keresztül TR307 áramgenerátor árama is. TR306 emitterpotenciálja -2,3 V. Ez C306 fix pontja. Másik fele fokozatosan töltődik negativ irányba TR307 árama által. Mikor eléri a -5,3 V feszültséget TR305 kinyit, kollektorfeszültsége - 0,5 V lesz, ami lezárja TR306 tranzisztort, és stabil állapotba kerül a monostabil multivibrátor a következő inditóimpulzus érkezéséig. Az időzitési időt finoman TR307 áramának változtatásával (P2 segitségével), durván az emitterkapacitások váltásával (S7 kapcsolóval) lehet változtatni. A jel TR309, TR310 differenciálerősitőn keresztül a fokozat kimenetére kerül.

R315, R316 közös pontjára csatlakozik a PPM erősitő (9) kimeneti pontja, amely vezéreletlen állapotban kb. +3 V potenciálon van, és ez a monostabil multivibrátor kollektor-tápfeszültsége.

Ha a PPM erősitő vezerelve van, ez a feszültség kisebb vagy nagyobb értékü lesz, igy megváltozik a monostabil multivibrátor tápfeszültsége is. Ezzel megváltozik TR306 bázisán kinyitott állapotban a feszültség is, igy a kondenzátor hosszabb vagy rövidebb ideig töltődik, amely az időzitési idő változását eredményezi. Ezzel tétrejön a késleltetési idő modulációja. (PPM = PULSE PLACE MODULATION = impulzus helyzetmoduláció). A PPM erősitő bemenete mind a külső modulációs bemenetről, mind a belső moduláció oszcillátorról vezérelhető.

4.3,4. A szélesség egység ismertetése

18

A szélesség egység is – hasonlóan az előző egységekhez – több kisebb fokozatból áll. Az egységhez szervesen nem tartozik ugyan hozzá, de itt van elhelyezve a szinkron kimenet differenciálerősitője és osztója (10). A beérkező szinkronjel TR421 bázisára kerül, amely TR422-vel differenciálerősitőt alkot, amelynek TR422 kollektora a kimenete. Erre a pontra csatlakozik egy 50 ohm hullámimpedanciáju 4x-es osztó, igy a szinkron kimenet kimenőfeszültsége 2 V ill. 0,5 V lehet.

A késleltető egységről érkező jel TR401, TR402 tranzisztorokból felépített differenciálerősitőre kerül. A kollektorkörében elhelyezett L402 tekercs a késleltetés astabil multivibrátor (8) ismertetésénél leirt módon indítja a szélesség monostabil multivibrátort (11). Ha TR403 tranzisztor ki van kapcsolva, akkor L401-en is megjelenhet a negativ impulzus, ami D402 diódán keresztül szintén indíthatja a monostabil multivibrátort. Ilyenkor az billen a késleltetési idő indulásánál és befejezésénél is, tehát kettős impulzust állit elő. Ha TR403 be van kapcsolva, akkor rövidre zárja L401 tekercset, és a monostabil multivibrátor működése a továbbiakban megegyezik a késleltető monostabil multivibrátor (8) működésével. A kimenőjele TR408, TR409 differenciálerősitőre kerül, amelynek kollektorairól D412 illetve D413 csatolja ki a jelet. TR410 és TR411 nyitott illetve zárt helyzetétől függ, hogy a kollektoron megjelenik-e jel

vagy sem. Igy tetszés szerinti kollektorról vehetjük le a jelet. Az egyiken a nomál jel, a másikon annak inverze jelenik meg, igy TR410 és TR411 vezérlésével megválaszthatjuk, hogy a fokozat kimenetén normál vagy inverz jel jelenjen meg. D412, D413 jele közös pontra, TR412 bázisára kerül, amely TR413-mal differenciálerősitőt alkot. Ez a fokozat kimenete. A PWM (PULSE WIDTH MODULATION = impulzus szélesség moduláció) erősitő (12) működése tökéletesen megegyezik a PPM erősitő (9) működésével.

Ha nem a készülék által szolgáltatott szélességi jellel akarjuk működtetni a készülék kimeneti egységét, akkor külső szélességi jelet kell adnunk az EXT. WIDTH csatlakozóra, mely a külső szélesség erősitő (13) bemenete. Ebben az esetben a készülék előző
fokozatainak működése (frekvencia egység, késleltetés egység, szélesség egység) leáll, és a kimeneti egységet a külső szélesség
erősitő (13) vezérli. Ez egy differenciálerősitő, amelynek kimenete
ugyanazokra a kimenő pontokra csatlakozik, mint a szélesség astabil multivibrátor kimenete.

4.3.5. A kimeneti egység működése

A kimeneti egység is több kisebb fokozatból épül fel. A végfokozatra kerülő jel először a felfutás, visszafutás egységre (14) kerül. Ide két helyről juthat el a jel. A TR501, TR502 tranzisztorokra a négyszögjel differenciálerősitőről (7), a TR503, TR504 tranzisztorokra pedig a szélesség egység kimenetéről. Ennek a két differenciálerősitőnek közös kollektorpontjai vannak, és az emitterellenállásukra kapcsolt feszültség határozza meg, hogy melyik müködik, és melyik müködése van letiltva. Közös kimenőjelük TR505, TR506 tranzisztorokból felépitett földelt bázisu erősitő emitterpontjaira érkezik. A kollektorokról a jel TR507, TR508 utána TR509, TR510 tranzisztorokból felépitett differenciálerősitőkre kerül. TR509, TR510 kollektora TR511, TR512 és D503, D504 Zener diódákon keresztül TR513, TR514 differenciálerősitőkre csatlakozik.

TR509. TR510 kollektora zárt állapotban kb. -13 V. nyitott állapotban kb. -12 V feszültségü. Ez a vezérlés eredményezi, hogy amikor TR509 nyitva van. akkor TR511, TR514 zárt, TR512 és TR513 pedig nyitott. TR516 áramgenerátor árama elfolyik TR513 tranzisztoron a -18 V-os tápfeszültség felé, TR515 áramgenerátor árama pedig tölti C507 kondenzátort pozitiv irányban. Amikor TR510 van nyitva, akkor a helyzet forditott, és TR515 árama folyik a -18 V-os tápfeszültség felé, TR516 árama pedig TR514-en keresztül negativ irányban változtatja a kondenzátor feszültségét. Ha a kondenzátor feszültsége elér kb. -16 V-ot, akkor D509 dióda kinyit, és TR515 áramát elfolyatja TR527-én, ezzel -16 V-on stabilizálja a kondenzátor feszültségét. Ha pedig TR516 áramgenerátor hatására a kondenzátor feszültsége eléri a kb. -21 V-ot, akkor D508 dióda nyit ki, és TR528 tranzisztoron keresztül elfolyik TR516 áramgenerátor árama, a feszültség ismét stabilizálódik a kondenzátoron mindaddig, mig a kondenzátor feszültségét TR515 pozitiv irányban nem kezdi változtatni. D508, D509 közös pontján tehát előáll a változtatható felfutási idejü impulzus. A fel- és visszafutási időt finoman TR515 és TR516 áramgenerátorok áramának változtatásával (P4, P5 potenciométerrel), durván pedig a kondenzátorok átkapcsolásával (S4 kapcsolóval) lehet változtatni.

Ez a jel azután a végerősitő fokozatra (15) kerül, amelynek bemenőpontja TR526 bázisa. Ez a tranzisztor emitterkövető üzemmódban müködik. Emittere áramgenerátorról van táplálva (TR537), amely kb. 40 mA-t szolgáltat. Ezután következik a két meghajtó tranzisztor (TR531, TR532), ugyancsak emitterkövető fokozatok, amelyeket TR535 tranzisztor táplál, mint áramgenerátor, valamivel több mint 200 mA-es árammal. A kimenő tranzisztor (TR533) bázisa -18 V-ra, emittere R585, R586 ellenállásokon keresztül TR531, TR532 emitterkövetők emitterére kapcsolódik.

Ha a meghajtó tranzisztorok emittere eléri a -18,7 V-ot, akkor a végtranzisztor kinyit, és a 30 ohmos ellenállásokon keresztül áram folyik el TR535 áramgenerátorról a végtranzisztorra.

Minél jobban negativ a meghajtó tranzisztorok emitterfeszültsége, annál több áramot visz el a végtranzisztor. Ha ez a feszültség eléri a kb. -21,7 V-ot, akkor a végtranzisztoron 200 mA áram folyik, amely elegendő ahhoz, hogy az 50 ohmos lezáró ellenálláson 10 V feszültségesést hozzon létre. A végtranzisztor lezárt állapotában az egész 200 mA a meghajtótranzisztorokon és TR5 tranzisztoron át a föld felé folyik el.

A végtranzisztor emitterére csatlakozik TR534 tranzisztor emittere, amely már az amplitudószabályozó és járulékos offset fokozathoz (16) tartozik. Ha ezzel a tranzisztorral áramot vonunk el a végtranzisztortól, akkor az 50 ohmos lezáróellenálláson kisebb feszültség esik. Igy lehet szabályozni az amplitudót.

Ha pozitiv impulzust akarunk a kimeneten, akkor az eredeti jel inverzét kell vennünk, és 10 V-tal el kell tolnunk, vagyis 200 mA jérulékos offset áramot kell a kimenet felé folyatnunk. Ha a pozitiv amplitudót csökkenteni akarjuk, akkor az amplitudószabályozó áramát növelnünk kell, a járulékos offset áramát pedig csökkentenünk. Ezt a feladatot végzi TR545, TR546 differenciálerősitő, mely ugy van beállitva, hogy alaphelyzetben TR543 amplitudószabályozó áramgenerátoron ne follyék áram, TR540 járulékos offset áramgenerátoron pedig 200 mA áram follyék. Ha fél amplitudót akarunk, akkor P6 amplitudószabályozó potenciométerrel ugy állitjuk be TR546 bázisfeszültségét, hogy az TR543 áramát 100 mA-re, TR540 áramát szintén 100 mA-re állitsa be, igy létrejön a kimeneten az 5 V amplitudóju pozitiv impulzus.

Ezután a jel a kimeneti osztóra (17) kerül, amely x2, x4 és x8 állásu. A kimeneti osztó 50 ohmos hullámimpadanciáju, és II tagokból van felépitve. Kimenetéről az impulzus közvetlenül a készülék OUT kimenetére kerül

Ugyanoda csatlakozik az alapvonal eltoló (offset) fokozat (18).

Az 5 V offset feszültség előállitásához az 50 ohmos terhelő impedancián 100 mA offset áramnak kell átfolynia. P7 potenciométer (Offset szabályozó) által meghatározott feszültség kerül D513, D514 közös pontjára. Ezen feszültség polaritása határozza meg,

hogy D513 v. D514 legyen nyitva, a diódák pedig azt, hogy melyik áramgenerátor működjön. A pozitiv offset feszültséghez az áramot TR549, a negativhoz TR556 szolgáltatja P7 potenciométer feszültségével arányosan.

4.3.6. Belső kapuzó és moduláló generátor

A belső kapuzó és moduláló generátor háromszög= és négyszöghullámú jelet állit elő. P9 potenciométer által meghatározott feszültséggel vezéreljük TR316 és TR317 tranzisztorokból felépitett áramgenerátorokat. TR316 áramgenerátor negativ áramát TR318, TR319, TR320 tranzisztorokból felépitett áramtükör (áramvezérelt áramgenerátor) pozitiv árammá alakitja át. D311, D312, D313, D314 diódákból álló kapcsoló IC 302 komparátor kimenetétől függően vagy negativ. vagy pozitiv árammal tölti C319 kondenzátort. Tételezzük fel, hogy bekapcsolás után a pozitiv áramgenerátor tölti a C319 kondenzátort. Ekkor D311 és D314 dióda vezet, és D312, D313 dióda zárva van, mivel TR321, TR322 emitteréről a diódagyűrű pozitiv kapcsolójelet kap. Mikor a pozitiv árammal töltött kondenzátor feszültsége eléri a komparátor billenési szintjét, a komparátor átbillen, D311 és D314 dióda lezár, D312 és D313 kinyit, igy a kondenzátorra negativ töltőáram kerül.

A háromszögjelet C319 kondenzátor feszültségét követve IC 303 követő erősitőről kapjuk, mig a kapuzáshoz szükséges négyszögjelet TR321 és TR322 közös emitteréről.

4.4. Mechanikai felépités

A készülék öntött oldallapjai biztosítják mechanikai szilárdságát.

Szétszerelése nagyon egyszerü. Az oldallapok csavarjainak kihajtása után a készülék oldallapjai eltávolithatók. Az alsó és fedőlemezt, a hátlapnál elhelyezett 2-2 csavar kicsavarása után hátrafelé lehet lehuzni. A boritólapoktól megszabaditott gépből a kártyákat az első diszléc eltávolitása után lehet kiemelni, amely az előlap és oldallap találkozásánál elhelyezett tuskókhoz csavarral van erősitve. A diszléc eltávolitása után a kártyákat az alaphelyzetben álló gépből felfelé lehet eltávolitani. A frekvencia kártya azonnal kiemelhető, mig a késleltetés és szélesség kártyánál előbb le kell forrasztani a kapcsolókhoz forrasztott ellenállásokat. A kártyák alaplapjait a rögzitő csavarok kicsavarása után lehet kivenni, de előbb le kell forrasztani a hozzájuk csatlakozó vezetékeket. A készülék tápegysége és hálózati transzformátora az oldallapokra és hátlapra erősitett hajlitott aluminiumlemezen van elhelyezve, amely hajlitásai által nagy mechanikai szilárdságot biztosit a gépnek. Ugyanezen a lemezen találhatók a gép alja felől szerelve a szekunder biztositékok is, valamint a felhajlitott részen a kártyamegvezető sinek. Nagy felülete és hőátadása az oldallap és hátlap felé biztosítja az áteresztő tranzisztorok megfelelő hütését. A készülék összeszerelését a fent leirtak forditott sorrendjében kell elvégezni.

5. ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉSI UTASITÁSOK

5.1. A készülék ki- és visszacsomagolása

A készülék külső burkolata a hullámpapir doboz, amelyet a ragasztások mentén kell felbontani. A hullámpapir dobozból történt kiemelés után eltávolitható a légmentesen zárt müanyag fólia burkolat is, és a készüléket a csomagolópapirból ki lehet venni. A korrodeálódó alkatrészek korróziógátló anyaggal vannak bevonva, amit szintén el kell távolitani.

Ezen müveletek elvégzése után a készülék üzembehelyezhető. Amennyiben a készülék ujból szállitásra kerül, a visszacsomagolást a fent leirt mód fordított sorrendjében kell elvégezni, lehetőleg minden csomagolóanyag felhasználásával, nehogy a készülék a szállitás folytán károsodjon.

6. BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASITÁSOK

11591

A készülék kezelése különleges biztonsági intézkedéseket nem igényel. A hálózati feszültség átkapcsolása és a hálózati biztositék cseréje a készülék hátlapján könnyen elvégezhető, de ezen műveletek elvégzése előtt a hálózati csatlakozó dugót a hálózati csatlakozó aljzatból ki kell huzni. A biztositó betétet kiolvadás esetén drótszállal vagy átkötéssel helyettesiteni veszélyes és szigoruan tilos! A biztositó kizárólag a gyár által előirt tipusu, vagy azzal azonos méretű és villamos paraméretű biztositóval pótolható. Az olvadó biztositó betét cseréje után a biztositó fejet szerszámmal (pl. csavarhuzó) rögziteni kell, hogy az kézzel ne legyen kicsavarható. A készülék csak védőföldeléssel ellátott hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakoztatható.

heing	* icon a con manage of	
6.0	UZEMBEHELYEZÉS	FLOKESZITESE

7.1. Ellenőrző és szabályozó szervek

7.1.1. A készülék előlapján elhelyezett ellenőrző és szabályozó szer vek (2. ábra szerint). A készülék alaphelyzetben negativ normál im pulzust szolgáltat. Ha ettől eltérő üzemmódot

választunk, akkor az a cimkén jelölve van a kezelőszerv mellett.

Sp (S 14) Nyomógomb, àz egyszeres inditás nyomógombja. A készüléket EXT állásba állitva ennek megnyomásakor a készülék kimenetén egyetlen impulzus jelenik meg a beállitott paraméterekkel.

2. EXT (So 5) Csatlakozó, amelyre a külső inditójelet kell adni. A készüléket EXT állásba állitva a kimeneten az EXT bemenetre adott jelnek megfelelő periódusidejű impulzusjel jelenik meg.

(S 10/A) Kapcsoló, mely a külső inditást kapcsolja. Kiengedett állásban a készülék belső inditásban, benyomott állapotban külső inditásban müködik.

SYNC GATE (So 4) Csatlakozó, ahová a szinkron kapuzójelet kell csatlakoztatni. Ha a szinkron kapu kapcsolója benyomott állapotban van, akkor a készülék kimenetén a kapuzójel időtartama alatt nem jelenik meg jel.

(S 10/B) A szinkron kapuzás kapcsolója. Benyomott állapotban a készülék kapuzható, kiengedett állapotban a SYNC GATE bemenetre adott jell hatástalan.

6. FM (So 3) A frekvenciamoduláció csatlakozója. Az erre a pontra adott jel a frekvenciamoduláció kapcsoló benyomott állapotában a kimenőjel frekvenciáját változtatja.

Ha a kapcsoló benyomott állapotban van, (S 10/c)akkor FM bemenetre adott jel modulál, ha ki van engedve, akkor hatástalan. Belső moduláció használatakor is be kell nyomni. Periódusidő finomszabályozó szerv. 8. PERIOD (P1) Forgatásával a készülék kimenőjelének periódusideje folyamatosan állitható. Nyomógombsáv, amelynek megfelelő nyomó-9. PERIOD (S9) gombját benycmva durván beállitható a készülék kimenőjelének periódusideje. A gomb széléhez tartozó feliratok között tudja változtatni 8. forgatógomb a periódusidőt. Ennek a nyomógombnak a benyomásával a 10. (S 8/A) kimeneten négyszöghullám jelenik meg ugy, hogy a késleltetési idő és szélesség nem müködik. Ennek megfelelően hatástalan a normál-inverz átkapcsoló. Ilyen esetben a pozitiv gombot (S3/L) benyomva a jelhez annak amplitudójával megegyező pozitiv DC szint adódik

Erre a csatlakozóra adottjel a kimenő impul-12. PPM (So6) zus késleltetési idejét modulálja abban az esetben, ha a késleltetési idő moduláció gomb (12) be van nyomva.

A késleltetési idő modulációjának nyomógombja. 13. (S8/C) Benyomott állapotban a PPM bemenetre adott jel modulál, kiengedett állapotban hatástalan. A belső moduláció használatánál is be kell nyomni.

A késleltetési idő finomszabályozó forgatógombja 14. DELAY (P2) Forgatásával a készülék kimenőjelének késleltetési ideje folyamtosan állitható.

Nyomógombsáv, amelynek megfelelő nyomó-15. DELAY (S7)

gombját benyomva durván beállitható a készülék kimenőjelének késleltetési ideje. A gomb széléhez tartozó feliratok értékei között tudja változtatni 14. kezelőszerv a késleltetési időt.

nem működik. Negativ polaritás esetén a fen-

tiekben leirt kimenőjel az amplitudójával meg-

egyező negativ DC szinttel eltolódik.

- 16. EXT WIDTH (So9) Ha a készülék kimeneti egységét nem belső, hanem külső jelről akarjuk müködtetni (4.3.4. pontban leirtak alapján), akkor ezt a külső jelet erre a csatlakozóra kell adnunk.

 17. (S6/A)

 EXT WIDTH csatlakozó nyomógombja. Benyomott állapotban EXT WIDTH üzemmód, kiengedett állapotban belső szélességül pozitiv jelet kapunk a kimenetben, a pozitiv (S3/B) gomb benyomásával. Ebben az üzemmódban a normál-inverz átkapcsoló (S3/A)
- 18. TRIG OUT (So7) A készülék szinkronjelének kimenete. Ennek a jelnek a felfutó éléhez képest késleltetett a kimenőjel felfutó éle.
- 19. (S6/B)

 A szinkron kimenet amplitudóját szabályozó
 nyomógomb. Két állása van. Benyomva a
 TRIG OUT csatlakozón 0,5V, kiengedve 2V
 amplitudóju szinkronjel jelenik meg.
- 20. PWM (So?)

 Az impulzusszélesség modulációjának csatlakozója. Az erre a pontra adott jel az impulzusszélesség moduláció kapcsoló benyomott állapotában a kimenőjel szélességét modulálja.

 Az impulzusszélesség modulációjának nyomógombja. Benyomott állapotban a PWM bemenetre adott jel modulál, kiengedett állapotban hatás-

talan. A belső moduláció használatánál is be kel

11591

- 22. (P3) A szélesség finomszabályozó forgatógombja.

 Forgatásával a készülék kimenőjelének széleségi ideje folyamatosan állitható.
- Nyomógombsáv, amelynek megfelelő nyomógombját benyomva durván beállitható a készülék kimenőjelének szélessége. A gomb széléhez tartozó feliratok értékei között tudja változtatni 22. kezelőszerv a szélességet.
- 24. RISE (P4) A felfutási idő finomszabályozó forgatógombja.

 Forgatásával a készülék kimenőjelének felfutási ideje folyamatosan állitható.
- 25. FALL (P5) A visszafutási idő finomszabályozó forgatógombja. Forgatásával a készülék kimenőjelének visszafutási ideje folyamatosan állitható.
- 26. TRANS.TIME (S4) Nyomógombsáv, amelynek megfelelő nyomógombját benyomva durván beállitható a készülék kimenőjelének átkapcsolási ideje.

 A gomb széléhez tartozó feliratok értékei között tudják változtatni 24 és 25 kezelőszervek a felfutási illetve visszafutási időt.
- 27. INV-NORM (S3/A) Normál-inverz átkapcsoló nyomógomb.

 Kiengedett állapotban a készülék kimenetén
 a periódusidőt és szélességet szabályozó
 kezelőszervek állásának megfelelő impulzus
 jelenik meg. Benymott állapotban az előbb
 leirt impulzus inverze.
- 28. POS-NEG (S3/B) Pozitiv-negativ átkapcsoló. Kiengedett állapotában a készülék kimenőjele negativ polaritásu, benyomott állapotban pedig pozitiv.
 Pozitiv polaritásnál, a negativ polaritásban
 beállitott impulzusszélesség kb. 5ns-al kiszélesedik.
- 29. 50 ohm-HilGH Z 50 ohm- nagyimpedanciás átkapcsoló. Benyomott állapotában a készülék belül le van zárva 50 ohm-mal, kiengedett állapotban nincs lezárva (vagyis nagyimpedanciás).

nyomni.

- 30. AMPLITUDE (P6) Az amplitudószabályozás forgatógombja.
 Forgatásával a készülék kimenőjelének
 amplitudója folyamatosan áll itható.
- 31. ATTENUATOR (S2) A kimeneti osztó nyomógombsávja.

 A megfelelő nyomógomb benyomásával választható ki a megfelelő osztóállás. Egyszerre több gombja is benyomható, igy az osztás értéke összeszorzódik.
- 32. OFFSET (P7) Az alapvonal eltolás szabályozó gombja.

 Forgatásával pozitiv v. negativ eltolás érhető el. Az alapvonal eltolást folyamatosan változtatja.
- 33. OFF (S13) Az alapvonal eltolás kikapcsoló nyomógombja.

 Kiengedett állapotban az alapvonal eltolás

 működik, benyomott állapotban pedig nincs

 alapvonal eltolás.
- 34. OUT (So10) A készülék kimeneti pontja. Erről a csatlakozóról vehető le a kimenőjel.
- 35. OUT (So2) A belső kapuzó és moduláló generátor kimeneti pontja. Erről a csatlakozóról levehető a belső moduláló jel.
- 36. GATE (S11) A belső kapuzó és moduláló generátor belső kapuzó jelének nyomógombja. Benyomott állapotában a készüléket a kapuzó generátor kapuzza. Ilyenkor a belső moduláció nem müködik. Kiengedett állapotban a belső ka-
- puzójel nem jut el a kapubemenetre.

 37. FM (S12/A)

 A belső kapuzó és moduláló generátor belső frekvencia modulálás jelének nyomógombja.

 Benyomott állapotban a kimenő jel frekvenciáját a moduláló generátor modulálja (be kell nyomni az FM nyomógombot /7/ is).

 Kiengedett állapotban a belső moduláló jel nem jut el a moduláló bemenetre.

- A belső kapuzó és moduláló generátor belső késleltetési idő moduláló jelének nyomógombja. Benyomott állapotban a kimenőjel késleltetési idejét a moduláló generátor modulálja (be kell nyomni a PPM nyomógombot /13/ is). Kiengedett állapotban a belső moduláló jel nem jut el a moduláló bemenetre.
- 39. PWM (S12/C) A belső kapuzó és moduláló generátor belső szélességmodulációs jelének nyomógombja. Benyomott állapotban a kimenőjel szélességét a moduláló generátor modulálja, (be kell nyomni a PWM nyomógombot 21. is). Kiengedett állapotban a moduláló jel nem jut el a moduláló bemenetre.
- 40. AMPL (P8) A belső kapuzó és moduláló generátor amplitudószabályozó szerve. A kapuzó és moduláló generátor szinuszhullámának amplitudóját lehet vele szabályozni folyamatosan.
- 41. FREQ (P9) A belső kapuzó és moduláló generátor frekvenciaszabályozó szerve. A kapuzó és moduláló generátor frekvenciáját lehet vele folyamatosan szabályozni.
- 42. POWER (S1) A készülék hálózati kapcsolója. Benyomott állapotában a készülék be van kapcsolva, kiengedett állapotában pedig nem müködik.
 43. (D1) A készülék bekapcsolt állapotát vi sszajelző ellenőrző szerv. Ha POWER kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor piros fénnyel

világit. Ha POWER kapcsoló kiengedett ál-

lapotban van, akkor nem világit.

11591

7.1 2. 4 készülék hátlapján elhelyezett ellenőrző és szabályozó szervek (3. ábra szerint)

44. (So1)

A hálózati kábel csatlakozó aljzata. Ide kell dugaszolni a hálózathoz csatlakozó kábel megfelelő csatlakozóját.

45.

Hálózati feszültségválasztó dugó. A hálózati feszültségnek megfelelő állásba a következő sorrendben kell átkapcsolni. A hálózati csatlakozó dugót a hálózatból ki kell huzni. A feszültségválasztó dugó csavarját ki kell húzni és elfordítani ugy, hogy a nyil a kivánt hálózati feszültségre mutasson. Ebben a helyzetben a dugót vissza kell dugaszolni, a csavart becsavarni. Ezek után a készülék a hálózatra csatlakoztatható.

46. FUSE (F1)

Hálózati biztositó aljzat, melyben a hálózati biztositó van elhelyezve.

7.2. Óvó rendszabályok

Az előkészitéssel kapcsolatos alkatrészek a készülék hátlapján találhatók. A készülék gyárilag 220 V-os hálózati feszültségre van állitva és igy kerül szállitásra. 110 V vagy 127 V hálózati feszültség esetén a hálózati feszültségválasztó dugót a megfelelő helyzetbe kell átdugaszolni. A 220 V-os hálózati feszültségnél alkalmazott biztosítót 110 V, illetve 127 V-os feszültséghez megfelelő értéküre kell kicserélni. A hálózati feszültségválasztó dugó helyes állásának ellenőrzése után a készülék a hálózathoz csatlakoztatható.

8. HASZNÁLATI ELŐIRÁSOK

8.1. Üzembehelyezés

A készüléket a POWER feliratu hálózati kapcsoló benyomásával lehet bekapcsolni. A bekapcsolást a POWER felirat fölött elhelyezett fényemittáló dióda jelzi. Bekapcsolás után a készülék azonnal üzemeltethető.

9. MEGHIBÁSODÁSOK ÉS MEGSZÜNTETÉSÜK MÓDJAI

A készülék modern félvezetőkből, integrált áramkörökből és passziv elemekből épül fel, ezért meghibásodásának valószinüsége kicsi. Az alábbiakban leirtak egy esetleges hiba elháritását könnyitik meg.

9.1. A készülék szétszedése

A készülék szétszerelését a 4.4. pontban leirtak alapján kell elvégezni.

9.2. Óvó rendszabályok a javitás alatt

Javitás alatt a kidobozolt készülékben a munkát körültekintően kell végezni. A készülék tápegységének hálózati oldalánál az esetleges javitásokat csak a hálózati dugó kihuzása után lehet elvégezni!

9.3. Esetleges hibák és elháritásuk

A készülék meghibásodása esetén a vizsgálatot a tápegységnél kell elkezdeni. Ha a tápfeszültségek eltérnek a megadottaktól, akkor először a szekunder biztosítókat kell megvizsgálni, hogy nem olvadtak-e ki. Ha jók, akkor először az egyenirányitatlan, majd az egyenirányitott feszültséget kell megmérni. Ha ezek megfelelőek, akkor a hiba az áteresztő tranzisztorban, vagy az azt meghajtó hibajel érzékelő erősítőben van, ahol a hiba az alkatrészek ellenőrzésével könnyen behatárolható.

Ha a tápfeszültségek rendben vannak, akkor nézzük meg a szinkron kimenetet (TRIG OUT). Ha a négyszögjel megjelenik rajta, akkor a készülék frekvenciaegysége működik. Ha nincs szinkronjel, akkor a működési leirás 4.3.2. pontja alapján nézzük meg az astabil multivibrátort. Ha nem működik, ellenőrizzük le az alkatrészeket,

és a hibást cseréljük ki. Ha működik, akkor nézzük meg, hogy a szelektor kimenetén megjelenik-e a frekvenciát meghatározó négyszögjel. Amennyiben ez megjelenik, ugy csak a szinkronjel erősitőjében lehet a hiba. Ezzel elvégeztük a frekvencia egység működésének ellenőrzését.

Ha a készülék kimenetén továbbra sincs kimenőjel, akkor végezzük el a késleltető egység ellenőrzését is 4.3.3. pont alapján. Abban az esetben, ha a késleltető egység kimenetén nincs jel, ellenőrizni kell a monostabil működését, és hogy eljut-e az inditóimpulzus (kellő amplitudóval) a monostabil multivibrátorra. Ezek figyelembevételével a hiba behatárolható.

A szélesség egység működését – mivel hasonló felépítésű a késleltető egységhez – a fent leirt elvek alapján ellenőrizzük. Amennyiben kimenetén megjelenik a beállitott szélességnek megfelelő jel akkor a hiba a kimeneti egységben van.

A kimeneti egység működésének leirásánál 4.3.5. pontban leirtakat vegyük alapul az egység ellenőrzésenek elvégzésekor. Nézzük meg, hogy a felfutó és visszafutó éleket előál litó fokozatban az áramgenerátorok áramát kapcsoló tranzisztorok megkapják-e a kapcsoló jelet. Ha igen, akkor nézzük meg a kondenzátoron – amelyet az áramgenerátorok táplálnak – a jelet. Ha megvan, és a felfutó és visszafutó élek meredeksége változtatható, akkor ez a fokozat is működik. Utána ellenőrizzük a végfokozat meghajtó részét és a végtranzisztor működését. Ha a jel még itt is megjelenik, akkor a kimeneti osztót nézzük át.

10. MÜSZAKI KARBANTARTÁS

A készülék semmiféle külöhleges karbantartást nem igényel.

11. TÁROLÁSI SZABÁLYOK

A készüléket az 5.1. pontnak megfelelően becsomagolt és Jeragasztott állapotban olyan raktárhelyiségben, illetve olyan külső körülmények között kell raktározni és szállitani, amelyek az alábbi előirásoktól nem térnek el:

Kornyezeti hőmérséklet	-25°C +55°C
Relativ légnedvesség	max. 98 %
Légnyomás	600 - 1060 mbar

A készülék hosszu idejű raktározása különleges óvintézkedést nem tesz szükségessé.

Raktározás után a készülék kicsomagolva és hálózatra csatlakoztatva üzemi körülmények között azonnal üzemképes.

0°C alatti hőmérsékleten történt raktározás után, használat előtt a készüléket célszerű állandósitó légtérbe helyezni és ott tartani mindaddig, amig hőmérséklet-egyensulyba jut, és csak ezután lizembehelyezni.

ELLÉKLETEK

Alkatrészjegyzék	
készülék fényképe	* * *
nombvázlat	1. ábra
zlőlap a kezelőszervekkel	2. ábra
Hátlap a kezelőszervekkel	3. ábra
Belső elrendezés	4. ábra
Tápegység kapcsolási rajza	5. ábra
Frekvencia egység kapcsolási rajza	6. ábra
Késleltető egység kapcsolási rajza	7. ábra
Szélesség egység kapcsolási rajza	8. ábra
Kimeneti egység kapcsolási rajza	9.10. ábra
Belső kapuzó és moduláló generátor	11. ábra
Nvomtatott áramköri rajzok	12-25. ábra

ALKATRÉSZJEGYZÉK PARTS LIST SCHALTTEILLISTE LISTE DU MATERIEL СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

		T				1
RF	fémrétegellenállás	metal-film resistor	Metallschichtwiderstand	nce à couche métallique	резистор металлизированный	RF
RK	szénrétegellenállás	crystal-carbon resistor	Kohlenschichtwiderstand	nce à couche de carbone	резистор углеродистый поверхностный	RK
RT	tárcsaellenállás	disc resistor	Scheibenwiderstand	ince a couche	резистор дисковый	RT
RH	huzalellenállás	wire-wound resistor	Drahtwiderstand	ince a disque	резистор проволочный	RH
RPH	preciziós huzalellenállás	precision wire-wound resistor	Prazisions-Drahtwiderst	nance bobinée de précision	резистор прецизионный проволочный	RPH .
RZ	zománchevonatu huzalellen-	wire-wound resistor	Drahtwiderstand	fance émaillée	резистор проволочный с эмалевым	RZ
	állás	(enamelled)		Hance emanate	покрытием	
PH	j huzalpotenciométer					PH
PR	réteg potenciométer	wire-wound potentiometer	Drahtpotentiometer	entiomètre bobiné	резистор переменный проволочный	PR
	Total potentiometer	film-type potentiometer	Schichpotentiometer	antiomètre à couche	резистор переменный углеродистый	T TK
i						
CP	papirkondenzátor	paper capacitor			конденсатор бумажный	CP
cc	csillámkondenzátor	mica capacitor	Papierkondensator	densateur au papier	конденсатор оджавная	cc
CK	kerámia kondenzátor	ceramic capacitor	Glimmerkondensator	indensateur au mica	конденсатор савымом	CK
CE	elektrolit kondenzátor	electrolytic capacitor	Keramikkondensator	ondensateur céramique	конденсатор электролитический	CE
CS	styroflex kondenzátor	styroflex capacitor	Elektrolytkondensator	condensateur électrolytique	конденсатор полистирольный	cs
CMP	fémezett papirkondenzátor	metallized paper capacitor	Styroflexkondensator Metallpapierkondensator	_{con} densateur au styroflex _{Nodens} ateur au papier métallisé	конденсатор металлизированный бумажный	CMP
CMF	fémezett müanyagfóliás	metallized plastic foil	Metallkunstoff-Folien-	Appdensateur au papier metatrise	конденсатор металлизированный с пластмассо-	CMF
	kondenzátor	capacitor	kondensator	synthétique métallisé	вой фольгой	
CML	fémezett lakkfilm kondenzátor	metallized lacquered capacitor	Metallisierte-Kunststoffkon	condensateur au film de vernis	металлизированный конденсатор на лакопле- ночной основе	CML
CMS	fémezett styroflex kondenzátor	metallized styroflex capacitor	densator mit Lackfolien	métallisé	конденсатор полистирольный, металлизированный	CMS
CT	trimmer kondenzátor	trimmer capacitor	Metallstyroflexkondensator	condensateur au styroflex métallisé	конденсатор подстроечный	CT
CME	fémezett poliészter kondenzátor	metallized polyester capacitor	Trimmerkondensator	condensateur trimmer	металлизированный полиэфирный конденсатор	CME
CET	tantál elektrolit kondenzátor	tantal electrolytic capacitor	Metallpolyesterkondensator	condensateur au polyester métallisé	электролитический танталовый конденсатор	CET
CFE	poliészter kondenzátor	polyester capacitor	Tantalelektrolytkondensator Polyesterfolienkondensator	rondensateur électrolytique au tantale	полизфирный конденсатор	CFE
	1	. ,	1 Olyester to Henkondensator	condensateur au polyester	nounsympass.	
1						
v	elektroncső	tube	Röhren ·	tube électronique	электронная лампа	v
NJ	számjelző eszközök	numerical indicators	Ziffernanzeigen	indicateur numérique	цифровой индикатор	NJ
D	dióda	diode	Dioden	diode	дод	D
Se	szelén egyenirányitó	selenium rectifier	Selen	redresseur au sélénium	выпрямитель селеновый	Se
TR	tranzisztor	transistor	Transistoren	transistor	транзистор	TR
Th	termisztor	thermistor	Termistor	thermistor	термистор	Th
IC	integrált áramkör	integrated circuit	Integrierte Stromkreise	circuit intégré	интегральная схема	IC
XL	kristály	crystal	Schwingquarz	cristal	кварцевый резонатор	XL
So	csatlakozó aljzat	socket	Buchse	douille	разьем	So
Pl	csatlakozó dugó	plug connector	Stecker	fiche	штепсель	PI
T	transzformátor	transformer	Transformatoren/Übertrager	transformateur	трансформатор	T
L	induktivitás	inductivity, coil	Spulen	bobine	катушка индуктивности	L
A	akkumulátor	rechargeable battery	Batterie	accumulateur	аккумуляторная батарея	A
REG	regisztráló	recorder	Schreiber	enregistreur	регистратор	REG
		1				
				-		F
F	biztositó betét	fuse	Sicherungseinsatz	fusible à tube en verre	предохранительная вставка	H
H Hx	hallgató	headphone	Kopfhörer/Ohrhörer	écouter	наушник	Hx
RY	hangszóró	loudspeaker	Lautsprecher	haut-parleur	громкоговоритель	RY .
,	jelfogó	relay	Relais	relais	реле	J ,
G	jelzőlámpa parázsfénylámpa	pilot lamp	Signallampe	lampe-témoin	сигнальная дампа	G
٠	Porazatenytampa	glow discharge lamp	Glimmlampe	lampe à effluves	лампа тлеющего разряда выключатель	s
s 1	kancanió	awit al				
s MOT	kapcsoló motor	switch	Schalter	inter.upteur, selecteur, commutateur		мот
S MOT B	kapcsoló motor telep	switch motor battery	Schalter Motor Batterie	inter.upteur, selecteur, commutateur moteur batterie	мотор батарея	MOT B

Minden mérőkészülék - a megbizhatóság és a müszaki adatokban előirt határértéken nagyobb pontosság érdekében - gondos egyedi méréssel és beszabályozással készül. Ennek következtében előfordulhat, hogy a készülékek a mellékelt alkatrészjegyzéktől értékü alkatelemeket is tartalmaznak.

With a view to reliability and increased accuracy within the specifications, each unibeen subjected to careful individual control measurement and alignment. Therefore, is occur that an instrument includes components with ratings slightly different from given in the Parts List below.

Jedes Gerät wird im Interesse einer höchstmöglichen Genauigkeit und Verlässlichkeit sorgfältigen individuellen Messung und Eichung unterzogen. Demzufolge kann es verk men, dass die Geräte auch Teile enthalten, deren Werte von den in der vorliegenden Scheilliste angeführten Werten abweichen.

Chaque appareil de mesure a été fabriqué avec des mesaures et des réglages individ soignés dans l'intérêt de la fiabilitée et d'une plus grande précision, en-dedans des vallimites prescrites dans les caractéristiques téchniques. En raison de ceci il peut ari que l'appareil contienne des éléments dont la valeur est autre que celle spécifiée dan Liste du matériel ci-jointe.

Каждый прибор - в интересах достижения более высокой точности в пределах личин, приведенных в технических данных, а также с целью повышения надести - подвергается тщательной индивидуальной настройке и наладке. В результате этого может случиться, что приборы содержат и детали, вели которых отличается от величины, приведенной в спецификации деталей прибор

				R-	<u></u>				
No		Ω	%	W	No		Ω	%	W
31	RF	20 k	5	0,25	R121	RF	· 3 k	1	0,125
32	R	20 k	5	0,25	R122	R F	3 k	1	0,125
57	R	20 k	5	0,25	R123	RF	43	5	0,25
201	R	20 k	5	0,25	R124	RF	43	5	0,25
95	R	150	5	0,25	R126	RF	100	5	0,25
B 6	R	10 k	5	0,25	R127	RF	100	5	0,25
R7	R	3,6 k	5	0,25	R128	RF	2,7 k	5	0,25
38	R	2,2 k	· 5	0,25	R129	RF	220	1	0,125
R9	R	2 k	- 5	0,25	R130	RF	220	1	0,125
R10	R	100 k	5	0,25	R131	RF	4,7 k	5	0,25
Rll	R	3 k	5	0,25	R132	RF	4,7 k	5	0,25
R12	RF	3 k	5	0,25	R133	RF	l k	5	0,25
B13	R	1,1 k	5	0,25	R134	RF	620	5	1
R14	R	5,1 k	5	0,25	R135	RF	30	5	0,25
R15	R	10 k	5	0,25	R136	RF	220	5	0,25
R16	R	100 k	5	0,25	R137	RF	2,2 k	5	0,25
R17	R	3 k	5	0,25	R138	RF	100	5	0,25
R18	R	3 k	5	0,25	R139	RF	33	5	0,25
R19	R	1,1 k	5	0,25	R140	RF	33	5	0,25
R20	R	1,2 k	5	0,25	R141	RF	l k	5	0,25
R21	R	430	5	1	R142	RF	1,5 k	5	0,25
	RF	10	5	0,25	R143	RF	1,5 k	5	0,25
R35	RF	10		0,25	R144	RF	15	5	0,25
R36	RF	8,2 k	5 5	0,25	R145	RF	15	5	0,25
R37	RF	10	5	0,25	R146	RF	1,3 k	5	0,25
R38 R39	RF	10	5	0,25	R147	RF	1,3 k	5	0,25
R40	RF	8,2 k	5	0,25	R148	RF	470	5	0,25
R41	RF	84,1	1	0,125	R149	RF	5,1 k	5	0,25
R42	RF	84,1	1	0,125	R150	RF	200	5	0,25
R43	RF	94,4	1	0,125	R151	RF	200	5	0,25
	"") , , , ,	1 -	",,	R152	RF	15	5	0,25
R101	RF	2,4 k	5	0,25	R153	RF	15	5	0,25
R102	RF	100	5	0,25	R154	RF	100	5	0,25
R103	RF	220	1	0,125	R155	RF	1 k	5	0,25
R104	RF	220	1	0,125	R156	RF	1 k	5	0,25
R106	RF	100	5	0,25	R157	RF	2 k	5	0,25
R108	RF	l k	5	0,25	R158	RF	1,5 k	5	0,25
R109	RF	200	5 5 5 5	0,25	R159	RF	8,2 k	5	0,25
R110	RF	200		0,25	R160	RF	1,5 k	5	0,25
R111	RF	1,8 k	5	0,25	R161	RF	5,1 k	5	0,25
R112	RF	100 k	5	0,25	R162	RF	2 k	5	0,25
R113	RF	620	5	0,25	R163	RF	200	5	0,25
R114	RF	200	5	0,25	R164	RF	100	5	0,25
R115	RF	510	. 5	0,25	R165	RF	3,6 k	5	0,25

	a d		R-					
	Ω	%	W	No		ठ	%	W
RF	2,2 k	5	0,25	R210	RF	100	5	0,25
RF	2,4 k	5	0,25	R211	RF	390	5	0,25
RF	3,6 k	5	0,25	R212	RF	120	5	0,25
RF	3,6 k	5	0,25	R213	RF	100	5	0,25
RF	2 k	5	0,25	R214	RF	120	5	0,25
RF	1,8 k	5	0,25	R215	RF	2,7 k	5	0,25
RF	2 k	5	0,25	R216	RF	1,8 k	5	0,25
RF	1,8 k	5	0,25	R217	RF	200	5	0,25
RF	82	5	0,25	R218	RF	3 k	5	0,25
RF	82	5	0,25	R219	R F	2,4 k	5	0,25
RF	10	5	0,25	R220	RF	300	5	0,25
RF	10	5	0,25	R221	RF	l M	5	0,25
RF	100	5	0,25	R222	RF	l k	5	0,25
RF	3,9 k	5	0,25	R223	RF	1,5 k	5	0,25
RF	l k	5	0,25				-	0.25
RF	100	5	0,25	R301	RF	51	5	0,25
RF	22	5	0,25	R302	RF	51	5	0,25
RF	510	5	0,25	R303	RF	620	5	0,5
RF	560	5	0,25	R304	RF	51	5 5	0,25
RF	620	5	0,25	R305	RF	51	5	0,5
RF	620	5	0,25	R306	RF	820 51	5	0,25
RF	120	5	0,25	R307	RF	1	5	0,25
RF	150	5	0,25	R308	RF	51 390	5	1
RF	47	5	0,25	R309	RF RF	51	5	0,25
RF	47	5	0,25	R310	RF	2 k	5	0,25
RF	750	5 5	0,25	R311 R312	RF	3 k	1	0,125
RF	2,7 k		0,25 0,25	R313	RF	10	5	0,25
RF	1,3 k	5	0,25	R314	RF	10	5	0,25
RF	l k	5	0,25	R315	RF	270	5	0,25
RF RF	2,4 k 2,2 k	5 5	0,25	R316	RF	270	5	0,25
		5	0,25	R317	RF	51	5	0,25
RF RF	390 12 k	5	0,25	R318	RF	820	5	0,5
RF	1 k	5	0,25	R321	RF	43	5	0,25
RF	3,3 k	5	0,25	R322	RF	3 k	1	0,125
RF	3,9 k	5	0,25	R323	RF	100 k	5	0,25
RF	12 k	5	0,25	R324	RF	750	5	0,25
RF	2,4 k	5	0,25	R325	RF	360	5	0,25
RF	3,6 k	5	0,25	R326	RF	2 k	1	0,125
RF	3,6 k	5	0,25	R327	RF	l k	•	0,125
RF	2,4 k		0,25	R328	RF	510	5	0,25
RF	470	5	0,25	R330	RF	10	5	0,25
RF	1,8 k	5 5 5	0,25	R331	RF	5,1 k		0,25
RF	15	5	0,25	R332	RF	1,5 k	5	0,25

				R-					
0		Ω	%	W	No		Ω	%	W
	RF	51	5	0,25	R407	RF	8,2 k	5	0,25
54	RF	2 k	, -	0,25	R408	RF	620	-	0 25
535	RF	8,2 k	5	0,25	R409	RF	2	5	0,25
136	RF	2 k	5	0,25	R410	RF	3 k	1	0,125
.837	RF	l k	5	0,25	R411	RF	3 k	1 -	0,125
338		5,1 k	5	0,25	R412	RF	10	5	0,25
1839	RF RF	1,8 k 390	5	0,25	R413	RF	10	5	0,25
340	RF	1	5	0,25	R414	RF	51	5	0 25
1341	RF	1,5 k	5	0,25	R417	RF	320 320	5	0,5
10:42	RF	100	5	0,25	R418 R419	R	270	5	0,25
1843	RF	1,3 k	5	0,25	R419	F RF	270	5	0,25
845	RF	3,9 k	5 5	0,	R421	RF	43	5	0,25
11546	RF	4,3 k	5	0,25	R421	RF	100 k	5	0,25
3847	RF	1 k	5	0,25	R425	RF	750	5	0,25
2548	RF	l k	5	0 25	R4 4	RF	360	_	0,25
R349	RF	4,7 k		0,25	R4 5	F	2 k	.5	0,25
R350	RF	100	5 5	0 25 0 25	R4	RF	1 k	5	0,25
9351	RF	1	5	0 25	R428	RF		5	0,25
1352	3F	200	1	0 5	429	RF	2 k	5	0,25
R353	RF	200	1	0,5	R430	RF	8,2 k	5 =	0 25
R354	RF	200	1	0,5	R431	RF	51 k	5	0,25
R355	RF	200	1	0,5	R432	RF	1,5 k	5 5	0,25
8356	RF	2,4 k	5	0,25	R433	RF	51	-5	0,25
R357	\mathbb{R}^{γ}	30 k	5	0,25	R 34	RF	l k	5	0,25
R358	RF	10 k	5	0 25	R435	RF	390	5	0,25
R359	RF	3,6 k	5	0,25	R436	RF	5,1 k	5	0,25 0,25
B360	RF	100	5	0 25	R437	RF	1,8 k	5	0,25
R361	RF	10	5	0,25	R438	RF	10	5	0,25
R362	RF	10	5	0,25	R439	\mathbf{RF}	l k	5	0 5
R363	RF	3,6 k	5	0,25	R440	RF	1,5 k	5	0,25
R364	RF	100	5	0,25	R441	RF	4,3 k	5	0,25
R365	RF	510	5	0,25	R442	RF	100	5	0,25
R366	R	1,5 k	5	0,25	R443	RF	1,1 k	ń	,,_,
R367	R	20	5	0,25	R444	RF.	3,9 k	5	0,25
R 368	R	20	5	0,25	R4 :5	RF	l k	5	0,25
					R446	RF	l k	5	0,25
R401	RF	51	5	0,25	R447	RF	390	5	0,25
R402	RF	51	5	0,25	R448	ж F	390	5	0,25
R403	\mathbf{RF}	620	5	0 5	R449	RF	100	5	0,25
R404	RF	51	5	0,25	R450	RF	820	5	0,5
R405	RF	51	5	0.25	R451	RF	l k	5	0,25
R406	R	300	5	1	R452	RF	1,8 k	5	0,25
	-				R453	RF	820	5	0,5
11591									

	R										
	Ω	%	W	No ·		Ω	%	W			
RF	2,7	. 5	0,25	R532	RF	30	5	0,25			
RF	2,4 k	5	0,:5	R533	RF	2,2 k	5	0,25			
RF	62	5	0,25	R534	RF	1,5 k	5	0,25			
RF	91	5	0,2	R535	RF	62	5	0,25			
RF	12	5	0,25	R536	RF	62	5 5	0,25			
RF	10	5	0,25	R537	RF	20	5	0,25			
RF	360	5	1	R538	RF	51	5	0,25			
P.F	100	5	0,25	R539	RF	5,6 k	5	0,25			
RF	-00	5	0,25	R540	RF	6,2 k	5 5	0,25			
RF	20	5	0,25	R541	RF	1,8 k	5	0,25			
RF	l k	5	0,25	R544	RF	1 M	5	0,25			
RF	l k	5	0,25	R545	RF	l M l M	5	0,25 0,25			
RF	10 k	5	0,25	R546	RF RF	1 M	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R547	RF	1 M	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R548		l M	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R549	RF	1 M 2 k	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R552	RF RF	2 k	5	0,25			
RF	15	5	0,25	R553	RF	2 k	5	0,25			
RF	15	5	0,25	R554	RF	2 k	5	0,25			
RF	15	5	0,25	R555	R	820	5	1			
RF	15	5	0,25	R556	RF	2 k	5	0,25			
RF	1,1 k	5	0,5	R557 R560	RF	l k	5	0,25			
RF	1 k	5	0,5	R561	RF	l k	5	0,25			
, RF	15	5	0,25	R562	RF	l k	5	0,25			
RF	15	5	0,25	R563	RF	l k	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R564	RF	l k	5	0,25			
RF	51	5	0,25	R565	RF	l k	5	0,25			
RF	82	5	0,25	R566	RF	2,4 k	5	0,25			
RF	82	5	0,25	R567	RF	5,1	±0,1	0,125			
RF	33	5	0,25	R568	RF	270	5	0,25			
RF	33	5	0,25 0,25	R569	RF	300	5	0,25			
RF	39	5		R570	RF	680	5	0,25			
RF	39	5	0,25 1	R571	RF	l k		0,25			
RF	680	5		R572	RF	l k	5 5 5 5 5 5	0,25			
RF RF	10	5	0,25	R573	RF	3,6 k	5	0,25			
RF	10 160	5	0,25 1	R574	RF	3,3 k	5	0,25			
RF	20	5	0,25	R575	R	150	5	0,25			
RF	20		0,25	R576	RF	1,8 k	5	0,25			
RF	20	5	0,25	R577	RF	33	5	0,25			
RF	20	5	0,25	R578	RF	10	5	0,25			
RF	E .	5	0,25	R579	RF	75	5	0,25			
RF	1,6 k	5	0,25	R580	RF	75	5	0,25			
RF	30 30	5	0,25	R581	RF	10	5	0,25			
14			-,-,				ل	L			

	R										
10		Ω	%	W	No		Ω	%	W		
	RF	2,7 ×	. 5	0,25	R532	RF	30	5	0,25		
	RF	2,4 k	5	0, 5	R533	RF	2,2 k	5	0,25		
1156	RF	62	5	0,25	R534	RF	1,5 k	5	0,25		
:457	RF	91	5	0,20	R535	RF	62	5	0,25		
1458	RF	12 ·	5	0,25	R536	RF	62	5	0,25		
R459	RF	10	5	0,25	R537	RF	20	5	0,25		
R460	RF	360	5	1	R538	RF	51	5	0,25		
R461	P.F	100	5	0,25	R539	RF	5,6 k	5	0,25		
R462	RF	00	5	0,25	R540	RF	6,2 k	5	0,25		
R463	RF	20	5	0,25	R541	RF	1,8 k	5	0,25		
R467	RF	l k	5	0,25	R544	RF	1 1	5	0,25		
R468	RF	1 k	5	0,25	R545	RF	1 M	5	0,25		
R464	RF	10 k	5	0,25	R546	RF	1 M	5	0,25		
R501	RF	51	5	0,25	R547 R548	RF	1 M	5	0,25		
R502	RF RF	51 53	5	0,25	R548	RF RF	1 M	5	0,25		
R503	RF	51 51	5	0,25	R549 R552	RF	1 M	5	0,25		
R504	RF	15	5	0,25	R553	RF	2 k 2 k	5	0,25		
R505	RF	15	5	0,25	R554	RF	li .	5	0,25		
R506 R507	RF	15	5 5	0,25	R555	RF	2 k 2 k	5	0,25		
R507	RF	15	5	0,25	R556	R	820	5	0,25		
R509	RF	1,1 k	5	0,25	R557	RF		5	1		
R510	RF	1,1 K	5	0,5	R560	RF	2 k 1 k	5 5	0,25		
R511	RF	15 K	5	0,5	R561	RF	l k	5 5	0,25		
R512	RF	15	5 5	0,25	R562	RF	l k	5	0,25		
R513	RF	51	5	0,25	R563	RF	l k	5	0,25 0,25		
R514	RF	51	5	0,25	R564	RF	l k	5			
5 5	RF	82	5	0,25	R565	RF	l k	5	0,25 0,25		
516	RF	82	5	0,25	R566	RF	2,4 k	5	0,25		
R517	RF	33		0,25	R567	RF	5,1	±0,1	0,25		
R518	RF	33	5 5	0,25	R568	RF	270	5	0,125		
R519	RF	39	5	0,25	R569	RF	300	5	0,25		
R520	RF	39	5	0,25	R570	RF	680	5	0,25		
R52	RF	680	5	1	R571	RF	l k	5	0,25		
R522	RF	10	5	0,25	R572	RF	l k	5	0,25		
R523	RF	10	5	0,25	R573	RF	3,6 k	5	0,25		
R524	RF	160	5 5 5 5 5 5 5	1	R574	RF	3,3 k	5	0,25		
R525	RF	20	5	0,25	R575	R	150		0,25		
R526	RF	20	5	0,25	R576	RF	1,8 k	5 5 5	0,25		
R527	RF	20	5	0,25	R577	RF	33	5	0,25		
R528	RF	20	5	0,25	R578	RF	10	5	0,25		
R 529	RF	1,6 k	5	0,25	R579	RF	75	5	0,25		
R530	RF	1,6 k	5	0,25	R580	RF	75	5	0,25		
R531	RF	30	5	0,25	R581	RF	10	5	0,25		
11591			ā								

				R-E	-		÷		
No		Ω	%	W	No		Ω	%	W
R582	RF	10	5	0,25	R626	RF	2 k	5	0,25
R583	RF	10	5	0,25	R627	RF	10 k	5	0,25 0,25
R584	RF	10	5	0,25	R628	RF	390 10 k	5	0,25
R585	RF	27	5	1	R629	RF RF	820 A	5	0,25
R586	RF	27	5	1	R630 R653	RF	33		0,25
R587	RF	75	5	0,25	R654	RF	33	5 5	0,25
R588	RF	56 .	5 5	0,25 i	R631	RF	820	5	0,25
R589	RF	120	5	ı	R632	RF	1,3 k	5	0,25
R590	R	39 43	5	ı	R633	RF	510	5	0,25
R591	R	42 1 k	5	0,25	R634	RF	75	1	0,5
R592	RF RF	1,8 k	5	0,25	R635	RF	75	1	0,5
R593	RF	430	5	0,25	R636	RF	150	1	0,5
R594 R595	RF	3 k	5	0,25	R637	RF	150	1	0,25
R596	RF	10	5	0,25	R638	RF	165	1	0,5
R597	RF	2 k	5	0,25	R639	RF	165	1	0,5
R598	RF	510	- 5	0,25	R640	RF	94,4	1	0,5
R599	RF	lk	5	0,25	R641	RF	84,1	1	0,25
R600	RF	2,7 k	5	0,25	R642	RF	192	1	0,5
R601	RF	51	5	1	R643	RF	192	1	0,5
R602	RF	510	5	0,25	R644	RF	192	1	0,5
R603	RF	1,3 k	5	0,25	R645	RF	196	1	0,5
R604	RF	820	5 5	0,25	R646	RF	64,3	1	0,25
R605	R	220		0,25	R647	RF	20	5 5	1
R606	RF	20	5	1	R648	RF	20	5 5	1
R607	RF	820	5	0,25	R649	RF	20 3 k	5	0,25
R608	R	220	5	0,25	R650	RF RF	820	5	0,25
R609	RF	10 k	5	0,25	R651 R652	RF	300	5	0,25
R610	RF	200	5	0,25 0,125	R655	R	3 k	5	0,25
R611	RF	150	1	0,125	R656	R	51	5	0,25
R612	RF	1,5 k	1	0,125	R657	R	100	5	0,25
R613	RF	7,5 k 360	1	0,125		-			
R614 R615	RF RF	360	1	0,125				-	į
R616	RF	6,8 k	ī	0,125	1	1			
R617	RF	2,4 k	1	0,125					
R618	RF	510	5	0,25					
R619	RF	1,3 k	5	0,25					
R620	RF.	820	5	0,25					
R621	RF	10 k	5	0,25	-				
R622	RF	390	5	0,25					
R623	RF	820	5	0,25					1
R624	RF	10 k	5	0,25					İ
R625	RF	' 2 k	5	0,25					L

	P - 52-									
No		Ω	%	W	No		Ω	%	W	
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12	PR	10 k 10 k 10 k 2,5 k 500 500 1 k 10 k 470 470 1 k	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5	P302 P303 P306 P307 P402 P403 P501 P502 P503 P504	PR	470 10 k 100 k 470 10 k 100 100 470 470	20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	
P101 P102 P103	PR PR	100 2 k	20 20	0,5						

	CH									
No		F	%	٧	No.		F	%	٧	
C1	CE	4700 /u	+100-10	25	0305	CK	33 p	5	500	
02	CE	4700 ju	+100-10	25	C306	CK	15 p	5	500	
03	CE	4700 ju	+100-10	25 .	C307	CK	100 n	+80-20	40	
C4	CE	4700 ju	+100-10	63	C308	CK	470 p	+50-20	500	
05	CE	l'n	20–20+	50	C309	CK	470 p	5	100	
C6	CE	100 ju	+100-10	25	0310	CMF	10 n	5	250	
C7	CK	100 n	+80-20	40	C311	CMF	10 n	5	250	
C8	CE	ln	+30-20	25	0312	CET	1/u	5 5 5 5 5 5	10	
C9	CE	100 ju	+100-10	25	0313	CET	1/u	5	10	
C10	CK	100 n	+80-20	40	C314	CET	100/u	5	10	
C11	CE	ln	+30-20	25	C315	CET	100 ju		10	
C12	CE	100 u	+100-10	63	C318	CET	100 n	+80-20	40	
013	CK	100 n	+80-20	40	0319	CET	150 n	10	63	
C15	CE	100 u	*T00~T0	16	C320	CET	470 p	20	500	
C16	CK	100 n	+80-20	40	C321	CET	100 n	+80-20	40	
C101	CET	22 /u	+50-20	16	C322	CET	100 n	+80-20	40	
0102	CK	6,2 p	0,5 p	500	C323	FSM	100 n	+80-20	40	
C103	CK	680 p	5	100	C324	FSM	100 n	+80-20	40	
C104	CK	12 p	5	500	0325	CETK	10 /u	+50-20	35	
0105	CK	39 p	5	500	C326	CETK	10/u	+50-20	35	
0106	CK	470 p	+50-20	500	C327	CE	100 /u		25	
C107	CK-	470 p	+50-20	500	C328	CE	100 u		25	
C108	CK	100 n	+80-20	40	C401	CK	100 n	+80-20	40	
C109	CK	100 n	+80-20	40	C402	CK	470 p	+50-20	500	
C110	CK	10 n	+80-20	40	C403	CK	470 p	+50-20	500	
C111	CK	170 p	20	500	C404	CK	10 n	+80-20	40	
C112	CK	100 n	÷80 - 20	40	C405	CK	33 p	5	500	
0113	CK	100 n	+80-20	40	C406	CK	15 p	5	500	
C114	CK	470 p	+50-20	500	C407	CKK	470 p		100	
C115	CK	100 n	+80-20	40	C408	CMF	10 n	5	250	
0116	CK	100 n	+80-20	40	C409	CMF	10 n	5	250	
C117	CK	100 n	+80-20	40	C410	CET	1/u	5	10	
0118	CK	100 n	+80-20	40	C411	CET	1/u	5	10	
C119	CK		+80-20	40	C412	CET	100 u	5	10	
0120	OX	1 22 3	5	500	Q423	CET	100 u	5	10	
C121	CK	100 n	+80-20	40	C414	CK	100 n	+80-20	40	
0122	CK ·	100 n	+80-20	40	C415	CK	470 p	+50-20	500	
0123	CK	6,2 p	0,5 p	500	C416	CK	100 n	+80-20	40	
C124	CE	100 u	-	25	C417	FSM	100 n	+80-20	40	
0125	CE	100 u	-	25	C418	CE	100 ju	1	25	
0301	CK	100 n	+80-20	40	C419	CE	100 u		25	
0302	CK	470 p	+50-20	500	0501	CK	100 n	+80-20	40	
0303	CK	470 p	+50-20	500	0502	LETK	10/u	+50-20	35	
C304	CK	10 n	+80-20	40			1		Livery and the second	

	C +									
No		F	%	٧	No		F	%	٧	
0503	CK	100 n	+80-20	40	0518	CK	100 n	+80-20	40	
0504	CK	100 n	+80-20	40	0519	CK	10 n	+80-20	40	
0505	CK	100 n	+80-20	40	C520	CK	10 n	+80-20	40	
c506	CK	100 n	+80-20	40	0521	CK	100 n	+80-20	40	
0507	CK	15 p	5	500	0522	CK	10 n	+80-20	40	
0508	CK	220 p	5	100	0523	CK	22 p	5	500	
0509	CMF	2,2 n	5	400	C524	CK	100 n	+80-20	40	
0510	CMF	22 n	5	250	C525	CK	27 p	5	500	
0511	CMF	220 n	5	160	.0526	CK	27 p	5	500	
0512	CET	2,2/u	5	20	C527	CK	100 n	+80-20	40	
0513	CET	22 ju	5	16	C528	CK	100 n	+80-20	40	
0514	CET	100 u	5	10	0529	CK	100 n	+80 - 20	40	
0515	CET	100/u	5	10	0530	FSM	100 n	-80-20	40	
0516	CK	100 n	+80-20	40	C531	TRL	56 p	5	500	
0517	CET	10 /u	+50-20	35	0532	TRL	33 p	5	500	

	/ -	D⊣	D₩ TR®				
TRL	TR	BD241A	TR143	TR	2N2369A		
TR2	TR	BD242A	TR144	TR	2N2369A		
TR3	TR	BD242A	TR145	TR	2N2369A		
TR5	TR	BD242A	TR146	TR	BC182		
			ļ				
TRIOL	TR	BC212	TR301	TR	2N2369A		
TR102	TR	MPS3640	TR302	TR	2N2369A		
TR103	TR	MPS3640	TR303	TR	2N2369A		
TR106	TR	MPS3640	TR304	TR	2N2369A		
TR107	TR	MPS3640	TR305	TR	2N2369A		
TR108	TR	2N2369A	TR306	TR	2N2369A		
TR109	TR	2N2369A	TR307	TR	2N2369A		
TR110	TR	BC212	TR308	TR	BC182		
TR111	TR	BC182	TR309	TR	MPS3640		
TR112	TR	BC182	TR310	TR	MPS3640 BC182		
TR113	. TR	BC182	TR311	TR	BC182		
TR114	TR	BC182	TR312	TR	BC212		
TR115	TR	BC212	TR313	TR	BC182		
TR116	TR	BC212	TR314	TR TR	BC182		
TR117	TR	BC182	TR315	TR	2N2219A		
TR118	TR	BC182	TR316	TR TR	2N2219A 2N2219A		
TR119	TR	BC182	TR317	TR TR	2N2905A		
TR120	TR	BC182	TR318	1	2N2905A 2N2905A		
TR121	TR	MPS3640	TR319	TR TR	2N2905A		
TR122	TR	BC182	TR320		2N2905A		
TR123	TR	2N5771	TR321	TR TR	2N2219A		
TR124	TR	2N5771	TR322	TR	ZNZZIJA		
TR125	TR	2N2369A	mp.uoz	TR	2N2369A		
TR126	TR	2N2369A	TR401	TR	2N2369A		
TR127	TR	2N2369A	TR402	TR	BC212		
TR128	TR	2N2369A	TR403 TR404	TR	2N2369A		
TR129	TR	2N2369A		TR	2N2369A		
TR130	TR	2N2369A	TR405 TR406	TR	2N2369A		
TR131	TR	2N2369A	TR406	TR	BC182		
TR132	TR	MPS3640 MPS3640	TR407	TR	2N2369A		
TR133	TR	MPS 3640 2N2369A	TR400	TR	2N2369A		
TR134	TR	2N2369A	TR410	TR	MPS3640		
TR135	TR TR	2N2369A 2N2369A	TR411	TR	MPS3640		
TR136	1	MPS3640	TR412	TR	MPS3640		
TR137	TR TR	MPS3640	TR413	TR	MPS3640		
TR138	TR TR	2N2369A	TR414	TR	MPS 3640		
TR139	TR	2N2369A	TR415	TR	MPS3640		
TR140	TR	2N2369A	TR416	TR	BC182		
TR141	TR	2N2369A	TR417	TR	BC182		
TR142	TR.	CMC JOJA	1 /				
	<u> </u>		L				

V⊕ D₩ TR⊕							
V		U-					
TR418	TR	BC212	TR543	TR	BD242A		
TR419	TR	BC182	TR544	TR	BC182		
TR420	TR	BC182	TR545	TR	BC182		
TR421	TR	MPS3640	TR546	TR	BC182		
TR422	TR	MPS3640	TR547	TR	BC182		
			TR548	TR	BC182		
TR501	TR	MPS3640	TR549	TR	BD241A		
TR502	TR	MPS3640	TR550	TR	BC212		
TR503	TR	MPS3640	TR551	TR	BC182		
TR504	TR	MPS3640	TR552	TR	BC182		
TR505	TR	MPS3640	TR553	TR	BC212		
TR506	TR	MPS3640	TR554	TR	BC212		
TR507	TR	BFW30	TR555	TR	BC182		
TR508	TR	BFW30	TR556	TR	BD242A		
TR509	TR	2N5057					
TR510	TR	2N5057					
TR511	TR	2N5057					
TR512	TR	2N5057			"		
TR513	TR	BFW30					
TR514	TR	BFW30					
TR515	TR	BC212					
TR516	TR	BC182					
TR517	TR	BC212					
TR520	TR	BC212					
TR521	TR	BC212					
TR522	TR	BC212		·			
TR523	TR	BC182					
TR524	TR	BC182					
TR525	TR	BC182					
TR526	TR	BFW30					
TR527	TR	BC212					
TR528	TR	2N2905A					
TR529	TR	BC182					
TR530	TR	BC212			<u> </u>		
TR531	TR	2N3553					
TR532	TR	2N3553					
TR533	TR	2N5635					
TR534	TR	2N5635					
TR535	TR	BD241A					
TR536	TR	BC182					
TR537	TR	2N2219A			1		
TR539	TR	BC212					
TR540	TR	BD241A					
TR541	TR	BC212					
TR542	TR	BC182					
	NOTE THE SECOND						

V	7 -	D-	4	TR	₩
	D	VQA131B	D307	D	MBD101
D1	D	SY320/2	D308	D	MBD101
D2	D	SY320/2	D309	D	1N4148
D3	D	SY320/2	D310	D	1N4148
D4	D	SY320/2	D311	D	1N4148
D5	D	SY320/2	D313	D	lN4148
) D6	D	SY320/2	D314	D	1N4148
D7	D	SY320/2	D315	D	1N4148
D8	D I	SY320/2	D316	D	1N4148
D9	D	SY320/2	D401	ם	ZPD5,1
D10	D	SY320/2	D402	D	FD777
D11	D	SY320/2	D403	מ	FD777
D12	D	SY320/2	D404	D	MBD101
D13	D	ZPY 12	D405	D	ZPD5,1
D14	Д	211 12	D406	D	ZPD5,1
	T.	ZPD5,1	D407	D	MBD101
D105	D	ZPD5,1	D408	D	MBD101
D106	D	MBD101	D409	D	MBD101
D107	D	MBD101	D410 .	D	1N4148
D108	D	MBD101 MBD101	D410 (D .	1N4148
D109	D -		D411 D412	D	MBD101
D110	D	MBD101	D412 D413	D	MBD101
DIII	D ·	1N4148	D419 D414	D	1N4148
D112	D	1N4148	D414 D416	D	1N4148
D113	D	1N4148	D418 D417	D	1N4148
D114	D	1N4148	D417 D418	D	1N4148
D115	D	MBD101	1	D	1N4148
D116	D	MBD101	D419	D	ZPD5,1
D117	D	1N4148	D420	D	ZPD5,1
D118	D	1N4148	D421	D .	ZPY8,2
D119	D	1N4148	D501	D	ZPY5,1
D120	D	1N4148	D502	D	ZPD11
D121	D D	ZPD5,1	D503	D	ZPD11
D122	D	ZPD5,1	D504 D505	D	ZPD3
D123	D	1N4148	11	D	ZPD3
D124	D	1N4148	D506	D	ZPY8,2
D125	D	1N4148	D507	D	MBD777
D126	D	1N4148	D508	D	MBD777
D127	D	MBD101	D509	D	MBD101
			D510		MBD101
D301	D	ZPD5,1	D511	D	1N4148
D302	D	FD777	D512	D	1N4148
D303	D	MBD101	D513	D	1N4148
D304	D	ZPD5,1	D514	D	1N4148
D305	D	ZPD5,1	D515	D	1N4148
D306	D	MBD101	D516 D517	D D	1N4148

	D	-+4-	TR®	
01	SN7490AN SN7490AN SN7490AN SN7490AN SN7490AN SN7400N SN740ON SN7430N 741PC CA3140S 741PC			

gga	חוכ_		-0-			_ •	4 1	1
F			L101	L				
			L103	т			•	1
			T ZO1	т.	1			1
								١
F		EST+1 A+3x20	11502					1
T			1401	L				1
					1			١
So	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF		L403	L				1
So	- Automatical Control				1			1
So					1			1
So			BE	L				1
So			ti –	L				1
So				L				
So	4		BI .		l			
So				L	1			١
So	4		11		i		•	1
So	a		12					
-								
ន					I			
ន	-							
S .	1				İ			i
S					Į			1
S					1			
			- 11					
	I							
1 3	*		1218] " "				
S	1			1				
	1							
5	l							
S						÷ " ,		
RY		HE721A1230				*		
RY		HE721A05U						
	*							
1		*		1				
1						1		
45.								
			1			1		
			I			1		
						1		
	FFFF T SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	F F T SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO	F FST+500mA+5x20 F FST+1,6 A+5x20 F FST+1,6 A+5x20 F FST+1,6 A+5x20 F FST+1 A+5x20 T So So So So So So So So So So So So So	F FST+500mA+5x20 L101 F FST+1,6 A+5x20 L301 F FST+1,6 A+5x20 L302 F FST+1,6 A+5x20 L302 T L401 L402 L403 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0	F FST+500mA+5x20 L101 L F FST+1,6 A+5x20 L103 L F FST+1,6 A+5x20 L301 L F FST+1,6 A+5x20 L302 L F FST+1 A+5x20 L302 L T L401 L L402 L L403 L L503 L So So So So So So So So So So So So So	F FST+500mA+5x20 L101 L F FST+1,6 A+5x20 L103 L F FST+1,6 A+5x20 L301 L F FST+1,6 A+5x20 L302 L F FST+1,6 A+5x20 L302 L T L401 L L402 L L403 L So L501 L So L503 L So L504 L L502 L So L505 L So L506 L L507 L L506 L L507 L L508 L L509 L L509 L L509 L L509 L L509 L L509 L L511 L L512 L L513 L L514 L L512 L L513 L L514 L L515 L L514 L L515 L L516 L L517 L L516 L L517 L L518 L S L517 L L518 L S L517 L L518 L S L517 L L518 L S L517 L L518 L	F FST+500ma+5x20 L101 L F FST+1,6 A+5x20 L103 L F FST+1,6 A+5x20 L301 L F FST+1,6 A+5x20 L302 L T L401 L L402 L L403 L So L503 L So L504 L So L504 L So L506 L So L506 L So L507 L So L509 L So L50	F FST+500mA+5x20 L101 L F FST+1,6 A+5x20 L103 L F FST+1,6 A+5x20 L301 L F FST+1,6 A+5x20 L302 L T L401 L 1402 L 1403 L So L500 L So L503 L So L504 L So L505 L So L506 L So L507 L So L507 L So L508 L So L509 L So L500 L So L501 L So L511 L So L511 L So L512 L So L513 L So L514 L So L515 L So L516 L So L517 L So L516 L So L517 L So L516 L So L517 L So L518 L So L518 L So L519 L So L51

















































